




Electrolux

Instruction Book

300 Bagless cleaner

500 Bagless cleaner



*Actual product may differ from illustration.



*

*

*

*

1












* 2

* 3

*

*

*



*

Accessories may vary from model to model. | Les accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre. | Ausstattung und Zubehör kann je nach Modell variieren. | Accessoiren kunnen per model verschillen. | Tillbehören kan variera mellan olika modeller. | Lisavarusteet voivat vaihdella malleittain. | Tilbehør kan variere fra model til model. | Tilbehør kan variere fra modell til modell. | Los accesorios pueden variar según el modelo. | Os acessórios podem variar de modelo para modelo. | Gli accessori possono variare da modello a modello. | Τα εξαρτήματα ίσως διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. | Lisad võivad mudelist mudelisse varieeruda. | Priedai kitiems modeliams gali skirtis. | Akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu. | Piederumi katram modelim var atšķirties. | Příslušenství se může u jednotlivých modelů lišit. | Doplnky sa môžu líšiť v závislosti od modelu. | Dodaci se mogu razlikovati kod određenih modela. | Nastavki se lahko glede na model razlikujejo. | Принадлежности могут отличаться от модели к модели. | Ці компоненти можуть відрізнятися залежно від моделі. | tartozékok típusonként eltérőek lehetnek. | Accesoriiile pot diferi de la model la model. | Принадлежностите може да се различават според различните модели. | Aksesuarlar, modelden modele farklılık gösterebilir. | Додаци могу да се разликују у зависности од модела уопшнБаја.



Carpet




Hard Floor




Power adjustment









www.electrolux.com













300 Bagless cleaner



500 Bagless cleaner





P






2M Max 40°C



www.shop.electrolux.com



ESKW8

900 923 818


Performance Filter Kit



KIT09C

900 923 349


Home and Car Kit



ZE161

900 923 558

Extra Wide Nozzle



ZE165

900 168 381

Speedy Clean Nozzle



ZE060.1

900 168 381

Textile Turbo

BG: Енергийна консумация при изчакване: 0,3W
CA: Consum d'energia en mode apagat: 0,3W
CZ: Spotřeba energie ve vypnutém stavu: 0,3W
DE: Energieverbrauch im Aus-Modus: 0,3W
DK: Strømforbrug i slukket tilstand: 0,3W
EE: Energiatarve väljalülitatud režiimis: 0,3W
EN: Power consumption in Off mode: 0,3W
ES: Consumo de energía en modalidad off: 0,3W
FI: Virrankulutus pois päältä -tilassa: 0,3W
FR: Consommation d'énergie en mode Off: 0,3W
GR: Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία εκτός λειτουργίας: 0,3W
HR: Potrošnja energije u isključenom načinu rada: 0,3W
HU: Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban: 0,3W
IT: Consumo di energia in modalità off: 0,3W
LV: Izslēgtas iekārtas jaudas patēriņš: 0,3W
LT: Energijos suvartojimas išjungties režimu: 0,3W
NL: Stroomverbruik in uitgeschakelde modus: 0,3W
NO: Strømforbruk i av-modus: 0,3W
PL: Pobór mocy w trybie OFF: 0,3W
PT: Consumo de energia no modo desligado: 0,3W
RO: Consum de energie în modul Oprit: 0,3 W
RU: Потребляемая мощность в выключенном режиме: 0,3Вт
SE: Strömförbrukning i läge off: 0,3W
SL: Poraba energije v načinu izklopa: 0,3W
SK: Spotreba energie vo vypnutom stave: 0,3W
SR: Потрошња енергије у искљученом режиму: 0,3W
TR: Karalı modda güç tüketimi: 0,3W
UA: Споживана потужність у вимкненому режимі: 0,3Вт



A29029101_1_20241111